SIDORA® HEALTH CONCEPT

Масажна накидка Thermo PRO: коротка інструкція

Виконання: Thermo PRO. Стислий виклад інструкції виробника Schlegel & Sidor International GmbH (Падерборн, Німеччина) українською мовою, підготовлений Медмеблі. Повну інструкцію англійською, німецькою чи польською надаємо на запит.

Технічні характеристики

Живлення	адаптер 12 В 4 А (вхід DC 12 В)
Робоча потужність	48 Вт
Автоматичне вимкнення	через 15 хв
Розміри виробу	52,5 × 44,5 × 78 см
Розміри упаковки	81,5 × 24,5 × 47 см
Вага	6 кг

Як користуватися

• Поставте накидку на крісло або диван зі стійкою спинкою, підключіть кабель адаптера до гнізда DC, а адаптер до розетки.

• Шийний масаж має два режими: безперервний і з перервами. Висоту блока для шиї можна підлаштувати.

• Для спини оберіть усю спину, верхню чи нижню частину або точковий масаж.

• Три автоматичні режими поєднують масаж шиї, спини й прогрів.

• Бічні компресійні подушки масажують талію й стегна; інтенсивність: низька, середня, висока.

• Окремо вмикають прогрів шиї й спини та прогрів сидіння.

• Рекомендована тривалість сеансу 15 хвилин. Після безперервної роботи дайте виробу відпочити 30 хвилин.

• Пульт зберігають у бічній кишені.

Програми й режими

2 режими для шиї, 4 варіанти зони для спини, 3 автоматичні режими, 3 рівні компресії, прогрів спини й сидіння.

Безпека

• Перед першим використанням уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її.

• Виріб призначений для відпочинку й розслаблення вдома. Воно не замінює лікування й медичну допомогу.

• Проконсультуйтеся з лікарем перед використанням, якщо у вас вагітність, кардіостимулятор чи інший електронний медичний пристрій, онкологічне захворювання, остеопороз, серцево-судинне захворювання, свіжа травма, запалення шкіри, температура тіла вище 38 °C або інший стан, через який вам не рекомендований масаж.

• Не дозволяйте дітям гратися з виробом; діти й люди, які не можуть безпечно ним користуватися, мають бути під наглядом.

• Не користуйтеся виробом із пошкодженою оббивкою, шнуром чи вилкою. Не беріть вилку вологими руками.

• Вийміть із кишень телефон, ключі та інші тверді предмети.

• Після сеансу вимкніть виріб вимикачем і витягніть вилку з розетки.

• Якщо з'явився дим, незвичний запах, шум або дискомфорт, негайно припиніть масаж, вимкніть виріб й зверніться до продавця.

Догляд

• Перед чищенням вимкніть живлення й витягніть вилку.

• Протирайте оббивку м'якою, злегка вологою тканиною; не використовуйте розчинники, бензин, абразивні засоби.

• Не ставте крісло під прямі сонячні промені, біля обігрівачів і у вологих приміщеннях.

Гарантія, сервіс і доставка: менеджер Медмеблі, +38 077 206 88 88, medmebli.shop.