SIDORA® HEALTH CONCEPT

Масажна подушка Touch PRO: коротка інструкція

Виконання: Touch PRO. Стислий виклад інструкції виробника Schlegel & Sidor International GmbH (Падерборн, Німеччина) українською мовою, підготовлений Медмеблі. Повну інструкцію англійською, німецькою чи польською надаємо на запит.

Технічні характеристики

Робоча напруга	11,1 В
Напруга заряджання	5 В
Робоча потужність	15 Вт
Номінальна потужність адаптера	10 Вт
Ємність акумулятора	2500 мА·год
Роз'єм заряджання	USB Type-C

Як користуватися

• Щоб увімкнути чи вимкнути подушку, утримуйте кнопку живлення 3 секунди.

• Коротке натискання кнопки режиму перемикає: 1) комплексний з чергуванням напрямку, 2) розминання всередину, 3) розминання назовні.

• Кнопка підігріву: перше натискання вмикає прогрів, друге перемикає на низький рівень, третє на високий.

• Подушку можна закріпити ременем на спинці крісла чи автомобільного сидіння.

• Під час заряджання індикатор біля кнопки живлення блимає повільно; коли акумулятор заряджений, світиться постійно. Якщо обидва індикатори швидко блимають 5 секунд, батарея розряджена.

• Виріб побутовий, не для комерційного використання.

Програми й режими

3 режими розминання, 2 рівні підігріву, бездротова робота від акумулятора.

Безпека

• Перед першим використанням уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її.

• Виріб призначений для відпочинку й розслаблення вдома. Воно не замінює лікування й медичну допомогу.

• Проконсультуйтеся з лікарем перед використанням, якщо у вас вагітність, кардіостимулятор чи інший електронний медичний пристрій, онкологічне захворювання, остеопороз, серцево-судинне захворювання, свіжа травма, запалення шкіри, температура тіла вище 38 °C або інший стан, через який вам не рекомендований масаж.

• Не дозволяйте дітям гратися з виробом; діти й люди, які не можуть безпечно ним користуватися, мають бути під наглядом.

• Не користуйтеся виробом із пошкодженою оббивкою, шнуром чи вилкою. Не беріть вилку вологими руками.

• Вийміть із кишень телефон, ключі та інші тверді предмети.

• Після сеансу вимкніть виріб вимикачем і витягніть вилку з розетки.

• Якщо з'явився дим, незвичний запах, шум або дискомфорт, негайно припиніть масаж, вимкніть виріб й зверніться до продавця.

Догляд

• Перед чищенням вимкніть живлення й витягніть вилку.

• Протирайте оббивку м'якою, злегка вологою тканиною; не використовуйте розчинники, бензин, абразивні засоби.

• Не ставте крісло під прямі сонячні промені, біля обігрівачів і у вологих приміщеннях.

Гарантія, сервіс і доставка: менеджер Медмеблі, +38 077 206 88 88, medmebli.shop.